


火焰灯说明书 尺寸：90*140mm


Solar Flame Lights

Model: SS-TYN-12



USER MANUAL

STRUCTURE ANALYSIS



SPECIFICATION

Solar panel	2V/0.3W
Battery	NI-MH, AA, 1.2V
Charging time	6-8 hours
Working time	8-12 hours
Material	ABS
Waterproof level	IP65

OPERATION

- Push the "ON / OFF" switch on the button of solar panel to turn on the light.
- Install the light in area where it can get direct sunlight.
- The lamp will charge automatically during the day and light up automatically at night.

WARNING

- Do not disassemble the product by yourselves.
- Do not discard this product or its battery into fire, it may cause an explosion.
- Do not immerse this product in water. They are ONLY designed to be protected from the rain.

NOTE


- Make sure the switch is on before using, or the solar light won't light or charge.
- Charge the solar panel under direct sunlight at least 8 hours for the first time use.
- In cloudy weather or winter, charging time may be longer and working time may be shorter. This is a common feature of solar powered lights and should not be considered as quality problem.



Manufacture: Shenzhen LanFeng Technology Co.,Ltd.
Manufacture Address: 4c, 4th Floor, No.108, Second Industrial Zone, Houting Community, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen


Solar Flammenlicht

Model: SS-TYN-12



BENUTZERHANDBUCH

STRUKTURANALYSE



SPEZIFIKATION

Solarpanel	2V/0,3W
Batterie	NI-MH, AA, 1,2V
Aufladezeit	6-8 Stunden
Arbeitszeit	8-12 Stunden
Material	ABS
Wasserdichte Ebene	IP65

BETRIEB

- Drücken Sie den "ON/ OFF"-Schalter auf der Taste des Solarpanels, um das Licht einzuschalten.
- Installieren Sie die Leuchte in einem Bereich, in dem sie direktes Sonnenlicht erhalten kann.
- Die Lampe wird tagsüber automatisch geladen und leuchtet nachts automatisch.

WARNUNG

- Demontieren Sie das Produkt nicht selbst.
- Werfen Sie dieses Produkt oder seinen Akku nicht ins Feuer, da dies zu einer Explosion führen kann.
- Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser ein. Sie sind NUR dafür vorgesehen, vor Regen geschützt zu werden.

HINWEIS


- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Schalter eingeschaltet ist, da die Solarleuchte sonst nicht leuchtet oder geladen wird.
- Laden Sie das Solarpanel bei der ersten Verwendung mindestens 8 Stunden unter direkter Sonneneinstrahlung auf.
- Bei bewölktem Wetter oder im Winter kann die Ladezeit länger und die Betriebszeit kürzer sein. Dies ist eine übliche Eigenschaft von solarbetriebenen Leuchten und sollte nicht als Qualitätsproblem angesehen werden.



Manufacture: Shenzhen LanFeng Technology Co.,Ltd.
Manufacture Address: 4c, 4th Floor, No.108, Second Industrial Zone, Houting Community, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen


Lampe Solaire Flamme

Model: SS-TYN-12



MANUEL DE L'UTILISATEUR

ANALYSE DE STRUCTURE



SPÉCIFICATION

Panneau Solaire	2V/0.3W
Batterie	NI-MH, AA, 1.2V
Temps de Charge	6-8 heures
Temps de Travail	8-12 heures
Materia	ABS
Imperméable Niveau	IP65

EXPLOITATION

- Appuyez sur l'interrupteur "ON / OFF" sur le bouton du panneau solaire pour allumer la lumière.
- Installez la lampe dans un endroit où elle peut recevoir la lumière directe du soleil.
- La lampe se chargera automatiquement pendant la journée et s'allumera automatiquement la nuit.

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas le produit par vous-mêmes.
- Ne jetez pas ce produit ou sa batterie dans le feu, cela pourrait provoquer une explosion.
- Ne plongez pas ce produit dans l'eau. Ils sont UNIQUEMENT conçus pour être protégés de la pluie.

Remarque


- Assurez-vous que l'interrupteur est allumé avant de l'utiliser, sinon la lampe solaire ne s'allumera pas ou ne se chargera pas.
- Chargez le panneau solaire sous la lumière directe du soleil pendant au moins 8 heures lors de la première utilisation.
- Par temps nuageux ou en hiver, le temps de charge peut être plus long et le temps de fonctionnement plus court. Il s'agit d'une caractéristique commune aux lampes solaires et ne doit pas être considéré comme un problème de qualité.



Manufacture: Shenzhen LanFeng Technology Co.,Ltd.
Manufacture Address: 4c, 4th Floor, No.108, Second Industrial Zone, Houting Community, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen


Fiamma Luci Solari

Model: SS-TYN-12



MANUALE UTENTE

ANALISI DELLA STRUTTURA



SPECIFICA

Pannello Solare	2V/0,3W
Batteria	NI-MH, AA, 1,2V
Tempo di Ricarica	6-8 ore
Tempo di Lavoro	8-12 ore
Materia ABS	ABS
Livello di Impermeabilità	IP65

FUNZIONAMENTO

- Premere l'interruttore "ON / OFF" sul pulsante del pannello solare per accendere la luce.
- Installare la lampada in un'area in cui possa ricevere la luce solare diretta.
- La lampada si carica automaticamente durante il giorno e si accende automaticamente di notte.

ATTENZIONE

- Non smontare il prodotto da soli, prodotto da soli.
- Non gettare il prodotto o la sua batteria nel fuoco, perché potrebbe causare un'esplosione.
- Non immergere il prodotto in acqua. È stato progettato SOLO per essere protetto dalla pioggia.

NOTA


- Assicurarsi che l'interruttore sia acceso prima dell'uso, altrimenti la luce solare non si accenderà o non si caricherà.
- Caricare il pannello solare alla luce diretta del sole per almeno 8 ore al primo utilizzo.
- In caso di tempo nuvoloso o di inverno, il tempo di ricarica potrebbe essere più lungo e il tempo di funzionamento più breve. Questa è una caratteristica comune delle luci a energia solare e non deve essere considerata un problema di qualità.



Manufacture: Shenzhen LanFeng Technology Co.,Ltd.
Manufacture Address: 4c, 4th Floor, No.108, Second Industrial Zone, Houting Community, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen


Luces llamas Solares

Model: SS-TYN-12



MANUAL DEL USUARIO

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA



ESPECIFICACIÓN

Paneles Solares	2V/0.3W
Batería	NI-MH, AA, 1.2V
Tiempo de Carga	6-8 hours
Tiempo de Trabajo	8-12 hours
Materia ABS	ABS
Nivel de impermeabilidad	IP65

OPERATION

- Pulse el interruptor "ON / OFF" en el botón del panel solar para encender la luz.
- Instala la luz en una zona donde pueda recibir luz solar directa.
- La lámpara se cargará automáticamente durante el día y se encenderá automáticamente por la noche.

ADVERTENCIA

- No desmonte el producto
No desmonte el producto por su cuenta.
- No arroje este producto ni su batería al fuego, podría provocar una explosión.
- No sumerja este producto en agua. SÓLO están diseñados para protegerlos de la lluvia.

NOTA

- Asegúrate de que el interruptor está encendido antes de usarla, o la luz solar no se encenderá ni se cargará.
- Cargue el panel solar bajo la luz solar directa durante al menos 8 horas la primera vez que lo utilice.
- En días nublados o en invierno, el tiempo de carga puede ser más largo y el tiempo de funcionamiento más corto. Esta es una característica común de las lámparas solares y no debe considerarse un problema de calidad.



Manufacture: Shenzhen LanFeng Technology Co.,Ltd.
Manufacture Address: 4c, 4th Floor, No.108, Second Industrial Zone, Houting Community, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen